

専用腰ベルト
取扱説明書

(注意:ベルトを取付けると外すことはできません)

取付けが必要な時期までの取扱説明書
と専用腰ベルトを大切に保管してください。

警告

アンカーの先が非常に鋭利になっています。決して
お子様の近くで取付け作業を行わないでください。

乳幼児がバンボベビーソファから抜け出すことが
あります。専用の腰ベルトを装着してください。
ベルトのバックルはカチャと音がしてしっかり閉ま
っていることを確認してください。使用中は必ず保
護者が付き添い、見守ってください。

重大な事故を防ぐため次の場所では使用しないこと。

- 台の上や高いところ
- 斜面やすべりやすい床面
- 車、自動車や乗り物の中
- ストープや火気の近く
- テーブルやイスの上
- 段差・落差のあるところ
- 水上、氷上、浴室やプールなど水辺
- 窓や開口部の近く

ご使用前に必ず本体の取扱説明書(バンボベビーソファ
外箱に記載)をお読みください。

セット内容

開封後すぐに各パーツがそろっているから簡単めくめく!

- 固定アンカー付き専用腰ベルト × 1個



● 取付け向きを間違わないように、作業中はベルトの
バックルを外さず、はめたままにしておいてください。

● アンカーの先に黒色のカバーがはめてあります。
カバーを外して取付けてください。

- 固定ファッシャー × 3個



バンボベビーソファへの取付け方

STEP 1.

バンボベビーソファの後面にある3つのくぼみを確認して
ください。



アンカーの先が付いている黒色のカバーを外して下さい。

STEP 2.

固定アンカー付き専用腰ベルトのアンカーAを、Aの印の
位置にバンボの後面に対して垂直に差し込んでください。
強めに押し込まないよう注意してください。
しゃくりと音が出るまで押し込んでください。



● アンカーの先が非常に鋭利になっています。
ケガをしないようご注意ください。



STEP 3.

ソファを裏返し、アンカーの先が10mm~15mm程度
出ていることを確認してください。10mm以下の場合
裏面からさらに強く押し込んでください。



STEP 4.

固定ファッシャーの平らな方をソファ側にしてアンカーの
とがった部分にかチャと音がするまで押し込んでください。



STEP 5.

アンカーの上にバックルがくるようにベルトの向きを変え
STEP2~4の手順で、B・Cにも取付けてください。



STEP 6.

固定ファッシャーを取付けた後、ベルトを引っ張って3点が
しゃくりと固定されていることを確認してください。



材質/バックル:ポリアセタール
ベルト:ポリエステル



● お問い合わせ先



登録商標/輸入先

株式会社 ティーレックス
〒547-0023 大阪府中央区東本町2-5-14
ティレックス株式会社 TEL:06-6271-7001